

CamHiPro

Rozszerzona instrukcja obsługi



1. Instalacja aplikacji

Przed przystąpieniem do konfiguracji pobierz i zainstaluj aplikację **CamHiPro** ze Sklepu Play lub App Store.

Aplikacja możliwa jest również do pobrania z poniższego kodu QR:



Android



W trakcie instalacji aplikacja może poprosić o dostęp do poszczególnych ustawień, m.in. aparat czy lokalizacja – należy zezwolić na wszystkie pojawiające się komunikaty. W przeciwnym wypadku aplikacja może nie działać w pełni poprawnie.

2. Konfiguracja bezprzewodowa kamery - Android

Przed przystąpieniem do konfiguracji:

- podłącz kamerę do zasilania
- zamontuj antenę do kamery

 - zresetuj urządzenie za pomocą przycisku znajdującego się na przewodzie pod wodoszczelną zaślepką lub przy slocie karty pamięci (tylko dla wybranych modeli), przycisk należy przytrzymać do momentu usłyszenia komunikatu dźwiękowego





1. Przejdź do wyszukiwania sieci wifi na swoim telefonie i połącz się z hotspotem kamery IPCAM****, hasło 01234567.

Po połączeniu się z hotspotem pojawi się komunikat o braku dostępu do internetu – jest to prawidłowe zachowanie.

< Wi-Fi	Wi-Fi Direct	<	IPCA	M-03	1594					
Włączony	•	Hasło 0123	3456	7						•
Bieżąca sieć Techniczne Połączono Dostępne sieci		Auto Zaav	maty vanso	czne owan	pono ^v	wne łą	czenie			
RCAM-031594			(Połą	oz			
									\$	*
		1	2	3	4	5	6	7	8 9	0
		q	w	е	r	t	у	u	i o	р
		а	s	c	l f	g	h	j	k	I
		+	z	X	c	v	b	n	m	
		!#1	,			Pols	ki		•	ок

2. Przejdź do aplikacji, a następnie wybierz "+" i "Kamera sieciowa".

<u> </u>	E Kamera
	Kiknj, aby dodać!
	Kamera sieciowa >
	Kamera bezprzewodowa na baterię
	Kamera 4G >
	Dodaj do udostępnienia >
	Anuluj

3. Aplikacja powinna automatycznie wykryć połączenie z hotspotem kamery.

4. Po zatwierdzeniu ID powinno zostać automatycznie uzupełnione w rubryce. Login oraz hasło należy pozostawić podstawowe, tj. admin.

<	Hostspot	×	<	Dodaj urządzenie	×
Wykryto UID:	że urządzenie jest w trybie Hotspot'a, znalezion	o jego	Informacje o u Numer UID:	AAEE-066197-DCBAB	
	AAHH-031594-FCCFE		Użytkownik: Hasło :		
	TAK, DODAJ TO URZĄDZENIE		Uzyskaj UID: Zeska Q Szuka Wyszuk	nuj kod QR nuj kod QR aby odczytać UID j urzadzeń w pobliżu kaj UID w sieci LAN	>
				Potwierdź, aby dodać	

5. Po przejściu do kolejnej zakładki należy wybrać własną sieć wifi, do której ma zostać połączona kamera.

6. Po wybraniu sieci wifi wpisz jej hasło i zatwierdź. Kamera powinna przejść procedurę łączenia.

< Ustawienia WiFi	< Konfiguracja WiFi ×
Obecne WiFi	UID urządzenia: AAHH-031594-FCCFE
Brak	Skonfiguruj najczęsciej używaną sieć WiFi, aby ułatwić korzystanie z kamery.
Dostępne sieci WiFi	Wprowadź nazwę Techniczne Q
Techniczne >	Haslo do WiFi : Wpisz hasło wifi
Sita sygnaru: 100% WPA2_TKIP	Wymagania WiFi?
	Skonfiguruj WiFi I dodaj
	< Brak konfiguracji, dodaj bezpośrednio >

Prawidłowa konfiguracja powinna zostać zatwierdzona komunikatem dźwiękowym.

Uwaga: Po zakończeniu konfiguracji aplikacja poprosi o zmianę hasła dostępu do kamery. Hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków, w tym: 1 mała litera, 1 duża litera, 1 cyfra.

3. Konfiguracja bezprzewodowa kamery - IOS

Przed przystąpieniem do konfiguracji:

- podłącz kamerę do zasilania
- zamontuj antenę do kamery

 - zresetuj urządzenie za pomocą przycisku znajdującego się na przewodzie pod wodoszczelną zaślepką lub przy slocie karty pamięci (tylko dla wybranych modeli), przycisk należy przytrzymać do momentu usłyszenia komunikatu dźwiękowego





1. Przejdź do wyszukiwania sieci wifi na swoim telefonie i połącz się z hotspotem kamery IPCAM****, hasło 01234567.

Po połączeniu się z hotspotem pojawi się komunikat o braku dostępu do internetu – jest to prawidłowe zachowanie.

< Wi-Fi	Wi-Fi Direct	<	IPCA	M-03	1594					
Włączony	•	Hasło 0123	3456	7						•
Bieżąca sieć Techniczne Połączono Dostępne sieci		Auto Zaav	maty vanso	czne owan	pono ^v	wne łą	czenie			
RCAM-031594			(Połą	oz			
									\$	*
		1	2	3	4	5	6	7	8 9	0
		q	w	е	r	t	у	u	i o	р
		а	s	c	l f	g	h	j	k	I
		+	z	X	c	v	b	n	m	
		!#1	,			Pols	ki		•	ок

- 2. Przejdź do aplikacji, a następnie wybierz "+" i "Kamera IP".
- 3. Wybierz "Nowe urządzenie".

😑 Kamera 🔡 🕂	Dodaj urzadzenie $ imes$
Kamera IPKamera na baterię z WiFiKamera 4GDodaj udostępnione urządzenie	Nowe urządzenie Urządzenia któr nie podłączone do sieci przed pierwszym użyciem lub po resecie
	Urządzenie w użyciu
	Aktywne urządzenia w sieci LAN i Internecie
	Aktualna sieć: IPCAM-424476

4. Aplikacja powinna automatycznie wykryć połączenie z hotspotem kamery i wyświetlić ID urządzenia.

5. Po zatwierdzeniu ID powinno zostać automatycznie uzupełnione w rubryce. Login oraz hasło należy wpisać podstawowe, tj. admin.

< Wróć Urządzenia dostępowe 🛛 🗡	< Wróć Informacje 🗡
Wykryto tryb Hotspot'a Zpaleziono IIID Hotspot'a:	PODAJ INFORMACJE O URZĄDZENIU
	UID: SSAH-424476-BDADE
SSAH_121/176_BDADE	Użytkownik: admin
33A11-424470-DDADE	Hasło: admin
Tak, chcę dodać to urzadzenie-> Aktualna sieć: IPCAM-424476 Aby dodać, odłącz się od obecnego Hotspot'a	Dodaj do

6. Po przejściu do kolejnej zakładki należy wybrać własną sieć wifi, do której ma zostać połączona kamera.

7. Po wybraniu sieci wifi wpisz jej hasło i zatwierdź. Kamera powinna przejść procedurę łączenia.

🕻 Informacje Konfiguracja WiFi	\times		Informac	je Konfiguracja WiFi	X
Bierzące urządzenieUID: SSAH-424476-B	DADE		Bierzące urza	ądzenieUID: SSAH-424476-BD	DADE
WYBIERZ USTAWIENIE SIECI WIFI, ABY UŁATWIĆ KORZYSTANIE Z URZADZENIA			WYBIERZ US KORZYSTANI	TAWIENIE SIECI WIFI, ABY UŁATWIĆ E Z URZADZENIA	
Nazwa WiFi:	Q		Nazwa WiFi:	Techniczne	Q
Hasło:	Ø		Hasło:	Hasło własnej sieci	Ø
Wybierz WIFI	\times	_			
Techniczne					
WPA2_AES					
					ok
			Konfig	guruj WiFi i dodaj urzadzenie	
			< Bra	ak konfiguracji, dodaj bezpośrednio >	

Prawidłowa konfiguracja powinna zostać zatwierdzona komunikatem dźwiękowym.

Uwaga: Po zakończeniu konfiguracji aplikacja poprosi o zmianę hasła dostępu do kamery. Hasło musi zawierać przynajmniej 8 znaków, w tym: 1 mała litera, 1 duża litera, 1 cyfra.

4. Konfiguracja przewodowa kamery

Przed przystąpieniem do konfiguracji:

- podłącz kamerę do zasilania

- połącz się na telefonie z siecią, do której została podłączona kamera

 - zresetuj urządzenie za pomocą przycisku znajdującego się na przewodzie pod wodoszczelną zaślepką lub przy slocie karty pamięci (tylko dla wybranych modeli), przycisk należy przytrzymać do momentu usłyszenia komunikatu dźwiękowego





- 1. Przejdź do aplikacja, a następnie wybierz "+" i "Kamera sieciowa".
- 2. Wybierz "Urządzenia w użyciu".

Ξ.	Kamera		<	Dodaj urządzenie	\times
10 miles		Kamera sieciowa			
		Kamera bezprzewodowa na baterię		Nowe urządzenie	
	4	Kamera 4G		Urządzenia nie podłaczone do sieci	
-JA.	-V	Dodaj do udostępnienia		orequering the positione of close	
PC	1				
Kamera		SSAE-063767-DEDCC	_		
	B	(¢)		Urządzenia w użyciu	
				Aktywne urządzenia w sieci LAN	
				Aktualna sieć: Techniczne	

3. Wybierz "Szukaj urządzeń w pobliżu".

4. Aplikacja wyszuka kamery dostępne w sieci, wybierz wyświetloną na liście.

<	Dodaj urządzenie	\times	Lista urządzeń: Wyszuk
Inform	nacje o urządzeniu		Urządzenia w sieci LAN:
Nume	er UID: Wprowadź UID		AAEE-066197-DCBAB
Użytk	ownik:		Nie zeoloziene urzedzenie de dedenie?
Hasło			Nie znaleziono urzadzenia do dodania (
Uzysk	aj UID:		
	Zeskanuj kod QR Zeskanuj kod QR aby odczytać UID	>	
Q	Szukaj urzadzeń w pobliżu Wyszukaj UID w sieci LAN	>	
	Potwierdź, aby dodać		

5. Zatwierdź ustawienia.

6. Możliwe jest nadanie własnej nazwy kamerze – można pominąć tę kwestię.

<	Dodaj urza	ądzenie $ imes$		<	Ustawienia nazwy	×
Inforn	nacje o urządzeniu			Pomyślnie dodano	o. Nadaj mu nazwe:	
Nume	er UID: AAEE-066197-D	CBAB		Imię: Kamer	а	
Użytk	ownik:		-33	Szybki wybór:		
Hasic	o:		_	Salon	Sypialnia Drzwi	Pokój dziec
Uzysk	aj UID:			Sklep	Korytarz Hol	Biuro
	Zeskanuj kod QR Zeskanuj kod QR aby odczyt	ać UID	>			
Q	Szukaj urzadzeń w pobliż Wyszukaj UID w sieci LAN	zu -	>			
_						
	Potwierdź, a	by dodać			Potwierdź	

Po powrocie do ekranu głównego poprawnie skonfigurowana kamera będzie oznaczona jako "Online".

5. Interfejs podglądu na żywo



- 1 Zmiana widoku listy kamer
- 2 Konfiguracja nowego urządzenia
- 3 Odtwarzanie nagrań z karty pamięci

4 – Pliki lokalne kamery – zrzuty ekranu oraz nagrania ręczne wykonane na pamięci telefonu

5 - Ustawienia urządzenia

6. Ustawienia podglądu na żywo

Po wejściu do podglądu kamery, w dolnej części ekranu wyświetlą się podstawowe ustawienia oraz przyciski odpowiadające za zarządzanie kamerą.

Znajdują się w niej 3 plansze – by przejść do kolejnej należy przesunąć widoczne ustawienia w lewą stronę.



SSAE-063767-DEDCC 2



- **1** Ustawienia urządzenia
- 2 ID kamery
- 3 Odsłuch z kamery

4 – Nagranie aktualnego podglądu

5 – Zrzut ekranu aktualnego podglądu

6 – Aktywacja mikrofonu



Uwaga: W przypadku wersji na telefony z systemem IOS nazewnictwo może się różnić, np.

Trasa – śledzenie Dostosuj głośność – regulacja głośności Ustawiona pozycja – ustalona pozycja

7. Ustawienia kamery w aplikacji

Kamera ∠ SSAE-063767-DEDCC	~ <mark>1</mark>
Ustawienia podstawowe	
💿 Ustawienia WiFi	2 >
🔓 Zmień hasło	3 >
Ustawienia alarmu	
Sarządzanie alarmami I powiadomieniami	4 >
Zarządzanie audio I wideo	
Ustawienia wideo	5>
Ustawienia dźwięków	6>

- **1** Udostępnienie urządzenia dla innych telefonów
- 2 Ustawienia wifi dla kamery
- 3 Zmiana hasła urządzenia
- 4 Zarządzanie detekcją ruchu oraz powiadomieniami
- 5 Ustawienia obrazu
- 6 Ustawienia dźwięku

Usuń kamere	12
Informacje o urządzeniu	11>
O Domyślne ustawienie	10>
💿 Ustawienia czasu	9 >
Ustawienia systemowe	
Ustawienia karty SD	8 >
🗔 Harmonogram nagrywania na kartę SD	7 >
Nagrywanie I pojemnośc karty SD	

- 7 Harmonogram nagrywania ciągłego
- 8 Ustawienia karty pamięci
- 9 Ustawienia daty i godziny
- 10 Przywracanie ustawień domyślnych
- **11** Informacje o urządzeniu
- **12** Usunięcie urządzenia z aplikacji

1) Udostępnienie urządzenia dla innych telefonów

Aplikacja wygeneruje kod QR potrzebny do udostępnienia kamery dla innych telefonów/użytkowników.

Kod QR należy zeskanować za pomocą innego telefonu – kamera powinna się automatycznie połączyć.



Uwaga: Kamera musi być połączona z siecią wifi z dostępem do internetu.

2) Ustawienia wifi dla kamery

W podanej zakładce występuje możliwość połączenia kamery z lokalnym wifi (w przypadku początkowego połączenia przewodowego) lub zmiany aktualnego wifi.

wienia WiFi	
ępne sieci WiFi	
WDA2 TKID	>
WPA2_TKIP	
	epne sieci WiFi WPA2_TKIP

3) Zmiana hasła urządzenia

W podanej zakładce istnieje możliwość zmiany aktualnego hasła dostępu do kamery.

Należy wpisać aktualne hasło oraz nowe-inne.

Hasło musi składać się z więcej niż 8 znaków, w tym: 1 mała litera, 1 duża litera oraz cyfra.

(Zmień hasło
Stare haslo:	<u>.</u>
Nowe haslo:	
Potwierdź now	
lasło musi zawi	ierać więcej niż 8 wielkich i małych liter oraz cyfr
🔵 Pokaż has	ło
	Zastosowanie
2	Lusiosonano

4) Zarządzanie detekcją ruchu oraz powiadomieniami

< Zarządzanie alarmami I	
Powiadomienie o alarmie	
Powiadomienie alarmowe z aplikacji.	
Odbieranie alarmu	
Wciśnij imię	Kamera $>$ 2
Alarm urządzenia	
Detekcja ruchu Włącz detekcję ruchu	3
Dostosuj wykrywanie ruchu	Czułość:40 > 4
Alarm dźwiękowy Kamera z funkcją mikrofonu uruchamia alarm, kiedy zostanie przekroczona intensywność ustawionego wykry.	5
Alarm Al	6
Ustaw alarm tak, aby działał w określonym czasie Konfiguracja harmonogramu alarmu:	
Prosta konfiguracja V Urządzenie może wywołać alarm w dowolnym momencie	zaawansow 7 as działania Alarmu
Połaczenie alarmowe Włącz alarm urządzenia. Po uruchomieniu urządzenie mo następujące połączenie:	ože wykonać
Zdjęcie alarmowe na kartę SD	8
Nagranie alarmowe na kartę SD	\bigcirc
Syrena	
Uruchom syrenę po wykryciu alarmu	9
Alarm na maila	
Zdjęcia alarmowe na emaila	10
Alarm przez serwer FTP	
Nagrania alarmowe na FTP	11
Zdjęcie alarmowe na FTP	12
Ustawienia liczby zdjęć	
Liczba zdjęć	1 >13

- 1 Aktywacja powiadomień PUSH
- 2 Zmiana nazwy powiadomienia
- 3 Aktywacja detekcji ruchu
- 4 Zmiana czułości detekcji ruchu

5 – Aktywacja syreny dźwiękowej podczas wykrycia ruchu

6 – Funkcja niedostępna

7 – Harmonogram działania detekcji ruchu

8 – Aktywacja zdjęć/nagrań przy detekcji ruchu zapisywanych na karcie pamięci

 9 – Aktywacja syreny dźwiękowej przy wykryciu ruchu

10 – Wysyłanie zdjęć powiadomień na maila

- 11 Funkcja niedostępna
- 12 Funkcja niedostępna

13 – Liczba wysyłanych zdjęć powiadomień na maila

W celu aktywacji funkcji śledzenia oraz parkowania (powrót na pozycję początkową) należy wykonać poniższe kroki:

1. Aktywować funkcję "Trasa" (patrz punkt 6, strona 19).

2. Nakierować obiektyw kamery na człowieka i pozostawić ją w bezruchu na okres 1 minuty.

3. Po upływie 1 minuty kamera rozpocznie śledzenie postaci.

4. Po zakończeniu śledzenia kamera powróci do punktu początkowego (punkt, w którym kamera została pozostawiona w bezruchu). Nastąpi to po upływie 1 minuty po zakończeniu śledzenia.

Uwaga: Po każdorazowym wyłączeniu funkcji "Trasa" należy wykonać ponowną konfigurację punktu powrotu.

Przykładowe oznaczenia inteligetnego wykrywania postaci





SSAE-063767-DEDCC

SSAE-063767-DEDCC



5) Ustawienia obrazu

W podanej zakładce istnieje możliwość zmiany rozdzielczości, bitrate oraz klatek na sekundę dla strumieniu głównego oraz podstrumieniu.

iozdzieleze ść	2560v1020	-				
ozdzielczosc.	2560X1920					
zybość transmisji	960	kbp	s(32-6144)			
lość kl/s	15	kl/s	kl/s(1-25)			
Poziom kodowania wideo	1	(1-6)			
Strumień drug	gi					
Szybość transmisji	300	kbp	s(32-2048)			
Ilość kl/s	15	kl/s	(1-25)			
Poziom kodowania wideo	1	(1-6)			
Format wideo		50Hz	60Hz			

Podstawowe ustawienia wideo kamer są wartościami preferowanymi i sugerowanymi przez producenta. Są to wartości optymalne.

Zmiana wymienionych wcześniej ustawień może powodować polepszenie jakości obrazu na rzecz jego płynności.

6) Ustawienia dźwięku

W podanej zakładce istnieje możliwość kontroli poziomu dźwięku wejścia/wyjścia dla głośnika oraz mikrofonu w kamerze.

< Ustawienia dźwięków
Rodzaj połączenia
Wejście liniowe Wejście mikrof
Głośność wejściowa
65
Głośność wyjściowa
65

W podanej zakładce istnieje możliwość kontrolowania harmonogramu nagrań, tj.

- aktywacja harmonogramu
- wybór jakości nagrywania (strumień pierwszy/drugi)
- długość każdego pliku nagrań (maksymalnie 15 minut)
- ustawienie nagrywania ciągłego lub w określonych godzinach

<	Harmonogram nagrywania n
Włą	cz nagrywanie
Usta	wienia strumienia:
Dług	gość pliku wideo:
Czas	trwania od 15 do 900 sekund
Okre	es angrywania:
0	Prosta konfiguracja Nagrywaj 24/7
0	Ustawienia zaawansowane >

8) Ustawienia karty pamięci

W podanej zakładce można odczytać maksymalny rozmiar karty pamięci, wolne miejsce na karcie pamięci oraz dokonać formatowania karty.

Przy pierwszym montażu karty pamięci w kamerze należy przeprowadzić jej formatowanie – jest to równoznaczne z poprawnym zainicjalizowaniem.

Uwaga: Kartę pamięci należy zamontować w slocie kamery na wyłączonym zasilaniu.

Ustawienia karty SD	
Maksymalny rozmiar karty pamięci	MB
Wolne miejsce na karcie pamięci	MB
	Ustawienia karty SD Maksymalny rozmiar karty pamięci Wolne miejsce na karcie pamięci

Sformatuj kartę SD

Formatowanie usunie wszystkie dane z karty SD

9) Ustawienia daty i godziny

W podanej zakładce istnieje możliwość ustawienia godziny oraz daty na urządzeniu.

Zalecamy skorzystanie z opcji zsynchronizowania czasu telefonu z urządzeniem.

<	Ustawienia czası	ı
Czas tr 2023-	wania 03-15 12:45:11	
	Zsynchronizuj czas telefonu z u	ırządzeniem
Strefa (czasowa urządzenia	
GMT+1	1:00 Warszawa, Sarajewo, Skopje	
Czas le	etni	\bigcirc
Strefa (GMT+1	czasowa telefonu 1.0	
	Zastosowanie	

10) Przywracanie ustawień domyślnych

W podanej zakładce istnieje możliwość uruchomienia ponownie urządzenia oraz przywrócenia ustawień początkowych kamery.

< Domyślne ustawienie
Uruchom ponownie
Ustawienia fabryczne

11) Informacje o urządzeniu

W podanej zakładce istnieje możliwość odczytania podstawowych danych sieciowych kamery, np. adres IP oraz aktualnej wersji oprogramowania.

Nazwa urządzenia	IPCAM
Гур urządzenia	C6F0SoZ3N0PfL2
Гур sieci	Przewodowy
^o odłączonych użytkowników	3
Adres IP	192.168.17.159
Vaska podsieci	255.255.255.0
3rama sieci	192.168.17.1
ONS	8.8.8.8
Wersja oprogramowania	V21.1.11.16.3-2022102
Sprawdź aktualizację	

8. Konfiguracja programu na komputer

1. Pobierz oraz zainstaluj dedykowany program HIP2P https://dvspolska.pl/img/cms/PLIKI_INSTRUKCJE/hip2pclient.zip

2. Przy pierwszym uruchomieniu programu należy skorzystać z podstawowych danych logowania:

Login – admin

Hasło – puste



Hasło logowania możliwe jest do zmiany poprzez zakładkę Konfiguracja → Zarządzanie Użytkownikiem.

IP CAMERA		🕂 📀	()			5	
Zarządzanie urządzeniem Ustawienia parametrów Zarządzanie nagraniami Zarządzanie alarmami	Użytkownicy admin	Zgody admin	I Informacje	Nazwa ad Hasło: erdź hasło:	lmin		
Zarządzanie uzytkownikiem			Dodaj	Zgody: ad Modyfikuj	min Usuń	Zapisz	Anuluj

3. Przejdź do zakładki Konfiguracja \rightarrow Zarządzanie urządzeniem.

IP CAMERA		\bigcirc	٢		Ø		Użytkownicy: admin 2024–04–08 15:00:59
Zarządzanie urządzeniem	I IN I	UID	1	IP	Dodaj obszar	Obszar	
Ustawienia parametrów					lodyfikuj obsza		
Zarządzanie nagraniami					Usuń obszar		
Zarządzanie alarmami							
Zarządzanie użytkownikiem					Nprowadź UIE		
Inne ustawienia					dyfikuj urządze		
					lsuń urządzeni		
					Dodai		
					Szukaj		
					Szukaj		
					yblerz wszysty		

- 4. Konfiguracja kamery możliwa jest na dwa sposoby:
- a) Wprowadź ręcznie UID

Wypełnij poniższe pola w następujący sposób:

UID - indywidualny numer kamery, który można odnaleźć na naklejce na obudowie lub w aplikacji, np. SSAH-123456-ABCDE

Nazwa: - własna nazwa kamery

Nazwa - admin

Hasło - takie jak ustawił Pan poprzez aplikację

Obszar - dowolny

I N I	UID	Î.	IP	Dodaj obszar
				lodyfikuj obsza
				Usuń obszar
				Transmittan.
				wprowadz UIL
				dyfikuj urządze
		Dodaj urząd	zenie	×
			יסוו	SSAH-123456-ABCDE
			Nazwa:	Test
			Nazwa	admin
			Hasło:	****
			Obszar:	Obszar 🗾
				Zatwierdź Apului

b) Wyszukaj kamerę w sieci

Po wybraniu przycisku "Szukaj" na liście zostaną wyświetlone kamery kompatybilne z programem. Zaznacz urządzenie z listy i wybierz "Dodaj".



Uwaga: Jeśli w kamerze zostało zmienione hasło to po dodaniu urządzenia należy wybrać opcję "Modyfikuj urządzenie" i wpisać ręcznie nowe hasło.

5. Po przejściu do zakładki Podgląd na Żywo należy kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy na nazwie kamery, by uruchomić z niej podgląd.



Kamera zostanie przeniesiona do zakładki "Obecny ekran" i uruchomi podgląd.



9. Funkcje programu na komputer

1) Podgląd na żywo

Po przejściu do zakładki "Podgląd" należy wybrać kamerę, z której obraz ma zostać wyświetlony i kliknąć w jej nazwę dwa razy lewym przyciskiem myszy.

Istnieje możlwość maksymalnego podglądu z 16 kamer jednocześnie.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie zrzutu ekranu lub nagrania aktualnie widocznego podglądu.



W zakładce "Podgląd" możliwe jest również ręczne sterowanie obrotem kamery (dostępne tylko dla kamer obrotowych SDIP) oraz kontrola ostrości/zoomu.

2) Odtwarzanie nagrań

Nagrania możliwe są do odtworzenia poprzez zakładkę "Zdalny podgląd".

Należy wybrać kanał kamery oraz datę z jakiej mają zostać odtworzone nagrania.

Nagrania zostaną wyświetlone na liście.



Zakładka odtwarzania umożliwia również archiwizację wybranej części nagrania. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagranie z listy i wybrać opcję "pobierz plik".

	P20240408_101007_ P20240408_102007_	102007 103008
1.1	P20240408_103008_ P20240408_104008_	Pobierz plik
No.	P20240408_105008_ P20240408_110008_	_110008 _111008

10. FAQ

1. Jak zamontować kartę pamięci w kamerze?

Odkręć 3 śrubki znajdujące się na tylnej części głowicy kamery, a następnie włóż kartę pamięci do slotu SD na płycie głównej urządzenia.

Uwaga: Karta pamięci powinna zostać zamontowana na wyłączonym zasilaniu kamery.

2. Jak aktywować kartę pamięci oraz nagrywanie?

Sformatuj kartę pamięci poprzez menu w aplikacji "Ustawienia karty pamięci" - patrz punkt 7.8

Następnie ustal harmonogram nagrywania według własnych preferencji – patrz punkt 7.7

3. W jaki sposób odtworzyć nagrania z karty pamięci?

W menu głównym aplikacji, przed wejściem do podglądu kamery wybierz opcję Odtwarzania nagrań – patrz punkt 5.

Po przejściu do wskazanej zakładki wybierz interesujący zakres czasu nagrań.

4. W jaki sposób udostępnić kamerę innemu użytkownikowi?

Możesz udostępnić podgląd kamery poprzez podanie indywidualnego UID oraz hasła dostępu do urządzenia.

UID kamery znajduje się w menu aplikacji lub na naklejce na urządzeniu, np. SSAH-123456-ABCD.

5. W jaki sposób mogę zresetować kamerę?

Reset odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku znajdującego się pod wodoszczelną osłonką.

Przycisk należy przytrzymać przez około 15 sekund. Prawidłowy reset oznaczony jest komunikatem dźwiękowym.



6. W jaki sposób mogę zresetować hasło kamery?

Hasło urządzenia może zostać zresetowane tylko poprzez wykonanie pełnego resetu urządzenia – patrz pytanie wyżej.

7. Jak mogę poznać czy urządzenie jest poprawnie zasilane?

Umieść urządzenie w ciemności lub zasłoń obiektyw. W ciągu kilku sekund powinny aktywować się automatycznie diody IR/LED.



Zasilana



Nie zasilana

8. Co zrobić jeśli kamera nie wytwarza swojego hotspotu IPCAM****?

Przeprowadź reset urządzenia za pomocą przycisku znajdującego się na przewodzie. Następnie odczekaj około minutę i sprawdź ponownie wytwarzanie hotspotu.

9. Dlaczego nie mogę zalogować się do programu HIP2P?

Upewnij się, że korzystasz z podstawowych danych logowania do programu, tj. Login – admin Hasło – puste

10. Czemu skonfigurowana kamera w programie HIP2P nie wyświetla obrazu?

Sprawdź czy zostało wpisane prawidłowe hasło do kamery.



Marka należąca do Alkam Security Chotomowska 62 05-110 Jabłonna

W przypadku problemów technicznych nieopisanych w szczegółowej instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym działem wsparcia

serwis@dvspolska.pl